

W111 Kombiinstrument: Geschwindigkeitsanzeige

Post by "Wuff_6.3" of May 12th 2021, 3:06 pm

Ich kenn den Flossentacho nicht, aber kann es sein, dass die Tachowelle nicht genügend tief ins Instrument einschiebt und somit vllt nur den Wegzähler, nicht aber den Tacho betätigt?

In dem Falle wäre das Mantelrohr des Bowdenzugs ein wenig aus dem Getriebe rausgerutscht und gibt auf der Tachoseite zu wenig von der Seele frei.