

Automatik W126 500SE schaltet jederzeit zurueck zum 3. Gang

Post by "Insulaner" of Jun 2nd 2021, 8:25 am

Hallo Tom,

das sind Hinweise zum Hoch- und nicht zum Runterschalten.

Deine Idee mit dem Übergasschalter könnte passen. Mathieu hatte ja geschrieben dass das vorher funktioniert hat und jetzt nicht mehr. Eventuell der Kabelbaum irgendwo durchgescheuert und kurzgeschlossen? Ich würde mal am Getriebe selber das Übergassignal messen.

Viele Grüße,

Hagen

.