

# **M130 will nicht laufen...**

**Post by "el.fredo" of Jul 10th 2021, 11:26 pm**

Hallo Niklas,

Kommt aus beiden Vergasern der Sprit gesprudelt, oder nur aus einem? Bei welcher Drehzahl? Ich habe bei meinem auch beobachtet, dass bei hoher Drehzahl ohne Last da Sprit reinsabbelt. Und nicht bei beiden ab der gleichen Drehzahl.

Die Rückzündungen in den Ansaugkanal, kommen die beim Beschleunigen bei niedrigen Drehzahlen?

Christian.