

M130 will nicht laufen...

Post by "HaWa" of Jul 11th 2021, 2:22 pm

Hallo Niklas,

wenn die Kerbe im Verteilergehäuse ungefähr in Fahrtrichtung nach links zeigt ist das richtig und der Verteilerantrieb muss nicht umgesetzt werden.

Gruß HaWA