

# Spannfeder am Auslass-Ventil geht nicht mehr rein. Was tun?

Post by "Tommes" of Oct 13th 2021, 12:38 pm

[Quote from HaWa](#)

Hallo Thomas,

eventuell ist die Einstellschraube schon so weit drinnen das die Federnut nicht mehr zugänglich ist.

Schwinghebel ausbauen und dünneres Gleitstück verwenden.

Gruß HaWA

Hallo Hawa,

danke für den Tipp.

Würde das im Umkehrschluss bedeuten, ich könnte mit dem Verdrehen der SW17 Einstellmutter die Federnut wieder zugänglich machen können?

Wenn ja, müsste ich dafür die SW17 Einstellschraube "im Uhrzeigersinn" oder "gegen den Uhrzeigersinn" drehen.

VG

Thomas