

Frage zu Radio Mexico

Post by "MOPF1" of Apr 13th 2022, 8:43 pm

[Quote from Insulaner](#)

Amerikanische Frontplatten haben eine entsprechende Beschriftung:

Servus Hagen, ich klicke mich grad durch diverse Becker Sendersuchlauf Freds und bin auf diesen gestoßen.

Gab es die US-Blenden, mit zusätzlicher Beschriftung, auch schon bei den frühen, flacheren Radios (ohne Cassette)?

Ich würde gerne meinen Grand Prix damit ausrüsten.

Der eigentliche Grund meiner Suche, mein Sendersuchlauf läuft von vorne nach hinten durch, springt wieder an den Anfang und das ganze beginnt von vorn. Antenne ist aber angeschlossen und das Gerät findet bei manueller Senderwahl eine Vielzahl an Sendern.

Welche Stellung des Empfindlichkeit -Hebels bedeutet denn was? Martin schreibt oben von 1, 3 und 5 Uhr Stellung. Wenn ich das auf die US-Blende adaptiere, dann könnte 5 Uhr für CITY, 3 Uhr für COUNTRY, und 1 Uhr für ??? sein.

Gibt es von Becker Bedienungsanleitungen zu den Geräten, wo man solche Infos findet? In den Flipbooks etc. finde ich nur technische Informationen, Platinen usw.

Viele Grüße

da Robert