

Scheibenwischer

Post by "300SEL/6.3" of Apr 16th 2022, 10:38 pm

[Quote from kdskw](#)

bei meinem W113 sieht es so schlecht wie beim Uli ganz oben aus. Bei meinem ist anscheinend die Endposition falsch. Die Wischer gehen im Betrieb bis ganz nach unten aber vor dem Stop wieder etwas hoch. Der Nullpunkt ist also nicht an der tiefsten Position. Kennt jemand die Stelle an der etwas nachzustellen möglich ist?

Viele Grüße Klaus

Schau mal von unten hinter dem Handschuhfach hoch. Du wirst selbst den Grund des wieder hochlaufens erkennen: Die Entstellung des Motors stimmt nicht mit der Entstellung des Gestänges überein. Gestänge am Motor lösen und so verdrehen daß die tiefste Wischerstellung mit der Motorentstellung übereinstimmt.

LG Theo