

Hinterachse drückt Öl aus der Entlüftung

Post by "Quenter" of Apr 30th 2023, 7:29 pm

Hallo Daniel,

könntest du mal ein Foto von der Position des Belüftungsventils machen?

es gab zwei Möglichkeiten:

auf dem rechten Achsrohr oder auf dem linken Achsgehäuse oben oder seitlich.

Es gibt kurze und lange Belüftungsventile!

Im Achsrohr ist ein Schwallblech eingestetzt um ein Herausschleudern zu verhindern.

Gruß Dirk