

# Heizungsventile einstellen w109

**Post by "Breiti" of May 8th 2023, 3:44 pm**

Dazu muss das Kühlmittel raus und dann musst du in den Eingang, der durch die Ventile geht, reinpusten.

Das sind die beiden Messingrohre, die im Motorraum an der Strinwand rauskommen und zum Motor gehen.

in das in Fahrtrichtung rechte Rohr musst du pusten, gleichzeitig innen 2. Person das Ventil drehen, dann findest du raus, wann es zu ist.

Oder Küken innen wieder ausbauen und schauen wohin die Bohrung zeigt. (Meines Erachtens einfacher)

Und dann wieder richtig einstecken.

Breiti