

D Jetronic Sporadisches Ruckeln

Post by "jokecool" of Sep 6th 2023, 11:25 am

Hi Stefan,

falls Du die Benzinzufuhr im Verdacht hast, kannst Du ein Druckmanometer anstatt des Kaltstartventiles anschließen und den Benzindruck während der Fahrt anzeigen lassen.

Ich hatte seinerzeit das Manometer mit Panzertape an der Windschutzscheibe befestigt 😊 .

Der Druck sollte konstant bei 2,0 bar liegen.

Es könnte allerdings auch in Richtung Zündung (Zündspule, Verteilerkappe, - läufer gehen.

Gruß Joe