

Rändelschraube am Verteiler ?

Post by "MarcS" of Mar 11th 2024, 8:37 am

Hallo,

die kann man etwas drehen, dann kommt eine Öffnung zu Vorschein, in welche alle ca. 5.000 km (?) ein paar Tropfen Motoröl zu geben ist.

Wenn man wenig fährt, dann z.B. halbes Intervall oder eben 1x jährlich.

Grüße

Marc

P.S. : In der Verteilerkappe oben ist ein Schmierfilz, der benötigt auch einen Tropfen Öl, und der Nocken vom Unterbrecher Heißlagerfett (kleinste Menge)