

# W115 - kein Bremsdruck

Post by "Williwacker" of Mar 17th 2024, 10:17 am

Hallo Thomas

wenn entlüftungsschraube zu und dann Fusspedal loslassen,müsste der Flüssigkeitsspiegel ja sinken ,

wenn nicht ists der HBZ,ich würd alles ,Bremszylinder und HBZ überholen/tauschen,Sicherheit zuerst !

Gruss willi