

# Bergauf keine Leistung

**Post by "Breiti" of Apr 10th 2024, 1:35 pm**

ohne das abschaltet Ventil sollte er doch nicht im Leerlauf laufen soweit ich mich erinnere.

Das Ventil ist doch unter Spannung wenn der Motor läuft ?

Heißt wenn der Motor läuft ohne dass das abschaltet ventil abgeschlossen ist, stimmt doch was nicht?

Breiti