

Bergauf keine Leistung

Post by "oldpit" of Apr 10th 2024, 7:41 pm

Leerlaufabschaltventil ist dazu da, das Nachdieseln bzw. nachlaufen des Motors nach dem Ausstellen zu verhindern.

Gruß Peter