

Unterdruckleitung Zündverteiler M180

Post by "RoterBaron" of Apr 16th 2024, 8:34 pm

Der Unterdruck wird vom vorderen Vergaser abgegriffen und vorne um den Motor rum zur Unterdruckdose geführt.

