

Schutzschaltung 1-2-3 Ignatiom

Post by "MitchE" of Apr 22nd 2024, 10:54 am

hi!

Du hast doch eine Ladekontrollleuchte. Warum nutzt du die nicht um die Zündung abzuschalten?

Sobald 0V anliegen soll Zündung entkoppelt sein. Müsste mit einem reinen Relais machbar sein...

Edit: vielleicht noch eine Verzögerung einbauen

Oder?

Grüße,

Michael