

Ausstellfenster W180 einstellen - wie geht's

Post by "aleha" of Jul 7th 2024, 11:29 am

Grüß' Dich George,

die Schwergängigkeit bei den Ausstellfenstern wird über die Federvorspannung der unteren Lagerung eingestellt. Dazu muß die Türverkleidung weg. Dann solltest Du - zumindest ist das bei meinem W189 so - die Achse des Fensters sehen können. Dort ist eine oder zwei Muttern, mit der die Feder gespannt wird. Ggf. ist es auch nur ein Federscheibe.

Beste Grüße

Hans