

Kupplungspedal kommt nicht mehr hoch!

Post by "RoryW123" of Jul 18th 2010, 2:45 pm

[Quote from Sputnik11](#)

Beim Entlüften der Kupplungshydraulik kommt am Nehmerzylinder ohne Ende Luft, d. h. Blasenfreiheit wird nicht erreicht.

Hallo Sputnik,
das Kupplungssystem wird von unten entlüftet. Ist der Exzenter am Kupplungspedal richtig eingestellt? (ca. 1mm Spiel)

Gruß, Rory