

# Kupplungspedal kommt nicht mehr hoch!

Post by "RoryW123" of Jul 24th 2010, 7:50 pm

Hallo,

anscheinend hast du noch den externen Geber. Wenn der Hebel an der Kupplung zurück geht und das Pedal unten bleibt, gibt es keine Verbindung. Entweder Luft im System oder leckende Dichtungen im Geberzylinder (Flüssigkeit strömt am Zylinder vorbei).

Hier mal Kopien aus der Bucheli-Anleitung.

image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



Vielleicht hilft's ja.

Gruß, Rory