Dzm 6.3

Post by "Uli aus S" of Feb 27th 2011, 7:19 pm

Ich wollte das blöde [Font] gekraxel löschen und hatte dabei den Beitrag gedoppelt.

Je Zylinder alle 2 Umdrehungen eine Zündung. Also beim Achtzylinder 4 Zündungen je Umdrehung. Da kome ich auf 50×4 bei = 200 und nicht 80 😊

[oliver.](#)

Schließ ih doch einfach mal an, ohne ihn einzubauen.