

W108 3,5 Benzinpumpe

Post by "Jochen1" of Jul 11th 2011, 4:26 pm

Hallo Volker

Die Spritpumpe funktioniert ganz normal d.h. sie schält kurz ein und geht erst wieder an wenn ich starte,nur macht sie das nicht immer.Manchmal geht sie im Stand oder bei der Fahrt einfach aus!

Habe die Sritzufuhr zum Kaltstartventil abgeklemmt!Habe im Leerlauf gemessen!Er ist aber auch beim Fahren viel zu Fett,man sieht beim beschleunigen schwarze Abgaswolke.Habe den gebrauchten Saugrohrdruckfühler eingebaut und im kalten Zustand eine Verbesserung des Motorlaufs festgestellt.

Gruss Jochen