Drosselklappenstutzen

Post by "Volker450SL" of Nov 9th 2011, 1:00 pm

Hallo Markus,

die Nummer ist auf der der Drosselklappe zugewandten Rückseite. Du musst ihn also von der Drosselklappe abschrauben, um sie zu lesen. Das Einstellen im eingebauten Zustand geht übrigens leichter, wenn Du das davor liegende Unterdruckrohr aus dem Saugrohr entfernst. Ist SW24 oder SW27 und nur mit gutem Hebel zu öffnen.

Volker