

# Türinnenseite W111 aufarbeiten

**Post by "WolfBonitz" of Apr 13th 2020, 11:39 pm**

Der Holzkeil soll nicht mit Gewalt in den Spalt geprügelt werden! Halt reinschieben und gut. Die waagrechte Abdichtschiene außen ist in der Tat nach der Zeit i.d.R. auch nur noch ein Fragment. Wenn ihr die neu machen wollt, muss zuerst die äußere Chromleiste ab, da gibt es ein fuzziiges Mütterchen (SW 6 oder 7, weiß ich nicht aus dem Kopf) von unten ab. In die Chromleiste ist von unten eine Platte mit Gewindestück eingeschoben. Gewindestück reißt gern ab beim lösen der Mutter. Dann mit einem breiten und langen Kunststoffkeil die Leiste nach oben abhebeln, die ist mit einer Art Dübel von oben in der Tür befestigt. Keine scharfkantigen Werkzeuge einsetzen, die Leiste ist aus dünnem eloxierten Alu, ist die verbogen, braucht ihr etliche Stützbahre ... Ach so, auf der Innenseite der Tür zum Fenster gibt es natürlich auch noch eine Dichtleiste. Die Abdichtungen sind mit Klammern auf der Blechkante befestigt, lassen sich aber gut z.B. mit einem breiten Stechbeitel oder so etwas abhebeln. Schaut mal im Internet nach Montagewerkzeug für Zierleisten, da gibt es praktische Sets.

Abschließend noch zur Montage der neuen Fensterlaufschiene oder Führungsprofil oder wie immer wir es auch nennen. Das ist kein Hexenwerk, bisschen schauen und probieren, viel Platz ist halt nicht und die Scheibe werdet ihr häufiger mal von links nach rechts, oben und unten schieben müssen bis es flutscht. Das habe sogar ich schon häufiger hinbekommen, wobei meine Leidenschaft wahrlich eher das grobmechanische Zerrupfen ist. 👍