

124

Post by "wegi89" of Jul 17th 2023, 12:34 am

Ich habe am 280SE Würth Kraftsprühkleber Plus genommen (unbedingt den Plus! Nur der kann 110°C ab). Auch hier unbedingt verwenden wie angegeben. Hält bis jetzt auch bei "scharfer Fahrt" auf der AB.

Haube fettfrei, lose Stücke entfernen, falls irgendwo Lack fehlen sollte unbedingt vorher behandeln. Untergrund muss nicht 100% glatt sein, leichte Reste sind noch ok.

Prüfen: Kann man an den Rändern die Matte eventuell klemmen oder hinter eine Blechfalz stecken, damit man zusätzliche Stabilisierung hat?

Beidseitig auftragen, Ablüften lassen.

Zu zweit montieren. Zuerst die Ausrichtung oben/ unten checken, dann die Mitte leicht festdrücken von unten nach oben. Dann von der Mitte aus die Seiten andrücken.

Vorsichtig arbeiten und nicht zu fest drücken beim Einpassen, damit man keine Spannung an Sicken hat. Wenn die Matte sitzt nochmal andrücken, viel korrigieren geht nicht mehr.