

OM621 aufbereiten

Post by "reib53" of Mar 6th 2019, 10:28 am

hallo Mathieu,

stelle mal die Düsen auf 125 atü ein. Eigentlich sollen es 115 sein, jedoch bei gebrauchtem Material besser 125. Die Dichtplättchen laufen gerne ein, die kannst Du sorgfältig auf einer Glasplatte abziehen. Die Einstellung der Düsen erfolgt über Scheiben wie diese:

<https://www.ebay.de/itm/11-5-M...ksid=p2060353.m1438.l2649>

Sind die Vorkammern noch ok?

Gruß

Volker