

Restauration eines Ponton 180D - mein erstes Auto

Post by "Breiti" of Jan 22nd 2024, 9:29 am

Ein Hinweis auf das Strahlmateriel wäre immer hilfreich.

Für die Felgen z.B. wäre Schlacke oder Glaspuder max 500qm angebracht.

Ich habe mal Alufelgen zu "strahlen" gebracht, die wurden dann dort mit dem Standartmaterial behandelt.

Das waren Stahlkugel max 1,5mm

Die Felgen waren danach Schrott. 😭

Bei Alufelgen strahlt man mit Glasperlen max 300qm besser 200qm.

Also immer nach dem Strahlmittel fragen damit man danach auch einen Grundierfähige Oberfläche hat.

Breiti